

	YKD / DKD 400-500-600 PHE PLATE HEAT EXCHANGER	C	12703357	2 / 2
		Date : 28-JAN-2013		Rev : C
		 	Std	

ITEM	FRANCAIS	DEUTSCH	ENGLISH
(1)	POIDS DE L'UNITE ROOFTOP EN FONCTIONNEMENT (kg)	ROOFTOP BETRIEBSGEWICHT (kg)	ROOFTOP UNIT WORKING WEIGHT (kg)
(4)	SOUFFLAGE D'AIR EVAPORATEUR	VERDAMPFER LUFTAUSBLAS	SUPPLY OPENING
(5)	REPRISE D'AIR EVAPORATEUR	VERDAMPFER RUECKLUFT	RETURN OPENING
(10)	BATTERIE CONDENSEUR	HITZUNG VERFLUSSIGER	CONDENSER COIL
(11)	AIRE NECESSAIRE POUR SORTIE D'AIR CONDENSEUR	MINDEST WANDABSTAND LUFTAUSTRITT	MINIMUM CLEARANCE AIR OUTLET
(12)	AIRE NECESSAIRE POUR ENTREE D'AIR CONDENSEUR	MINDEST WANDABSTAND LUFTEINTRITT	MINIMUM CLEARANCE AIR INLET
(13)	AIRE CONSEILLEE POUR MAINTENANCE	MINDEST WANDABSTAND ZUR WARTUNG	MINIMUM CLEARANCE FOR MAINTENANCE
(17)	TROUS DE LEVAGE	LOECHER FÜR HEBEZEUG	LIFTING HOLES
(22)	AIR FRAIS	FRISCHLUFT	FRESH AIR
(50)	PHE MODULE	PHE MODULE	PHE MODULE
(52)	POIDS DU MODULE PHE EN FONCTIONNEMENT (kg)	PHE MODULE BETRIEBSGEWICHT (kg)	PHE MODULE WORKING WEIGHT (kg)
(53)	POIDS DE L'UNITE EN FONCTIONNEMENT (kg)	BETRIEBSGEWICHT (kg)	UNIT WORKING WEIGHT (kg)
(54)	HOTTE D'EXTRACTION	DUNSTABZUGSHAUBE	EXHAUST HOOD
	ENTREE D'AIR SORTIE D'AIR	LUFTEINTRITT LUFTAUSTRITT	AIR ENTRY AIR EXHAUST

ITEM	ITALIANO	NEDERLANDS	ESPAÑOL
(1)	PESO DELL ROOFTOP UNITA IN FUNZIONE (kg)	ROOFTOP BEDRIJFSGEWICHT (kg)	ROOFTOP UNIDAD DE PESO EN OPERACION (kg)
(4)	MANDATA ARIA	TOEVOERLUCHT	DESCARGA DE AIRE
(5)	REPRISA ARIA	RETOURLUCHT	RETORNO DE AIRE
(10)	BATTERIA CONDENSATORE	WARMTEWISSELAAR	BATERIA CONDENSADOR
(11)	SPAZIO RICHIESTO PER ARIA IN USCITA	MINIMALE VRIJE RUIMTE VOOR LUCHTUITLATT	ESPACIO LIBRE MINIMO PARA SALIDA DE AIRE
(12)	SPAZIO RICHIESTO PER ARIA ENTRATA	MINIMALE VRIJE RUIMTE VOOR LUCHTINLATT	ESPACIO LIBRE MINIMO PARA TOME DE AIRE
(13)	SPAZIO RICHIESTO PER MANUTENZIONE	MINIMALE VRIJE RUIMTE VOOR ONDERHOUD	ESPACIO LIBRE MINIMO PARA MANTENIMIENTO
(17)	PUNTI DI SOLLEVAMENTO	HIJSPUNTEN	PUNTO DE ELEVACION
(22)	PROTEZIONE (RIPRESA ARIA ESTERNA)	BUITENLUCHT	AIRE FRESCO
(50)	PHE MODULO	PHE MODULE	MODULO PHE
(52)	PESO DELL PHE MODULO IN FUNZIONE (kg)	PHE MODULE BEDRIJFSGEWICHT (kg)	MODULO PHE DE PESO EN OPERACION (kg)
(53)	PESO DELL UNITA IN FUNZIONE (kg)	BEDRIJFSGEWICHT (kg)	PESO EN OPERACION (kg)
(54)	CAPP DI TORE ESPULSIONE	DAMPKAP	CAMPANA DE ESCAPE
	ENTRATA ARIA USCITA ARIA	LUCHTINLAAT LUCHTUITLAAT	ENTRADA DE AIRE SALIDA DE AIRE