




YKH-TKH 155-175
WKH 125-155
ENERGY RECOVERY WHEEL

C 12001941 1 / 2
Date : 03-MAR-2010 Rev : A
Std



		① kg	⑤⑥ kg	⑤③ kg	⑤① mm		mm	
	#				A	B	C	D
TKH	155	631	710	1341	819	2665	440	2230
	175	670	710	1380	816	2634	750	1920
WKH	125	636	710	1346	818	2659	440	2230
	155	654	710	1364	817	2639	750	1920
YKH	155	706	710	1416	826	2584	440	2230
	175	745	710	1455	824	2558	750	1920

	YKH-TKH 155-175 WKH 125-155 ENERGY RECOVERY WHEEL	C	12001941	2 / 2
		Date : 03-MAR-2010		Rev : A
			Std	

ITEM	FRANCAIS	DEUTSCH	ENGLISH
(1)	POIDS DE L'UNITE ROOFTOP EN FONCTIONNEMENT (kg)	ROOFTOP BETRIEBSGEWICHT (kg)	ROOFTOP UNIT WORKING WEIGHT (kg)
(4)	SOUFFLAGE D'AIR EVAPORATEUR	VERDAMPFER LUFT AUSBLAS	SUPPLY OPENING
(5)	REPRISE D'AIR EVAPORATEUR	VERDAMPFER RUECKLUFT	RETURN OPENING
(6)	BATTERIE CONDENSEUR	HITZUNG VERFLUSSIGER	CONDENSER COIL
(17)	TROUS DE LEVAGE	LOECHER FÜR HEBEZEUG	LIFTING HOLES
(22)	HOTTE D'AIR FRAIS	FRISCHLUFTHAUBE	FRESH AIR HOOD
(51)	CENTRE DE GRAVITE	SCHWERPUNKT	CENTER OF GRAVITY
(53)	POIDS DE L'UNITE EN FONCTIONNEMENT (kg)	BETRIEBSGEWICHT (kg)	UNIT WORKING WEIGHT (kg)
(54)	HOTTE D'EXTRACTION	DUNSTABZUGSHAUBE	EXHAUST HOOD
(55)	ERW MODULE	ERW MODULE	ERW MODULE
(56)	POIDS DE LE MODULE ERW EN FONCTIONNEMENT (kg)	ERW MODULE BETRIEBSGEWICHT (kg)	ERW MODULE WORKING WEIGHT (kg)
	ENTREE D'AIR SORTIE D'AIR	LUFTEINTRITT LUFTAustrITT	AIR ENTRY AIR EXHAUST

ITEM	ITALIANO	NEDERLANDS	ESPAÑOL
(1)	PESO DELL ROOFTOP UNITA IN FUNZIONE (kg)	ROOFTOP BEDRIJFSGEWICHT (kg)	ROOFTOP UNIDAD DE PESO EN OPERACION (kg)
(4)	MANDATA ARIA	TOEVOERLUCHT	DESCARGA DE AIRE
(5)	REPRISA ARIA	RETOURLUCHT	RETORNO DE AIRE
(6)	BATTERIA CONDENSATORE	WARMTEWISSELAAR	BATERIA CONDENSADOR
(17)	PUNTI DI SOLLEVAMENTO	HIJSPUNTEN	PUNTO DE ELEVACION
(22)	CAPP DI PROTEZIONE (RIPRESA ARIA ESTERNA)	BUITENLUCHT KAP	CUBIERTA DE AIRE FRESCO
(51)	CENTRO DI GRAVITA	ZWAARTEPUNT	CENTRO DE GRAVEDAD
(53)	PESO DELL UNITA IN FUNZIONE (kg)	BEDRIJFSGEWICHT (kg)	PESO EN OPERACION (kg)
(54)	CAPP DI TORE ESPULSIONE	DAMPKAP	CAMPANA DE ESCAPE
(55)	ERW MODULE	ERW MODULE	ERW MODULE
(56)	PESO DELL ERW MODULO IN FUNZIONE (kg)	ERW MODULE BEDRIJFSGEWICHT (kg)	MODULO ERW DE PESO EN OPERACION (kg)
	ENTRATA ARIA USCITA ARIA	LUCHTINLAAT LUCHTUITLAAT	ENTRADA DE AIRE SALIDA DE AIRE